

## CZ Návod k použití: Dýn s LED osvětlením X5341

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Především tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabráňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz), platí pro dodávky zboží v ČR.

Napájení: 2x baterie LR44 (doporučujeme alkalické). Jsou součástí balení  
Pracovní teplota: -10°C až +50°C

Upozornění:

- \* Výrobek splňuje třídu ochrany IP20 a je vhodný pro vnitřní použití.
- \* V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve vypnutém stavu. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout.
- \* Výrobek není hračka! Chráňte před dětmi. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba.
- \* Nezasahujte do zapojení.
- \* Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- \* Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různými stupni nabití!
- \* Po výměně baterií pevně kryt schránky na baterie!
- \* Upozornění: Ochráňte před vodou a ohněm!
- \* Zdroje světla a baterie, které je možné bezpečně vyjmout a které nejsou natrvalo začleněny do výrobku, je potřeba demontovat a zlikvidovat odděleně. Další informace týkající se správné likvidace získáte na místním úřadě, u vaší služby zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.
- \* Chráňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sbírnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.

Výrobce: MOREX, spol. s r.o., Nádražní 481, Morkovice-Slížany 768 33, česká republika



## SK Návod na použitie: Tekvica s LED osvetlením X5341

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto výrobkom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Cena elektrozaariadení zahŕňa recyklačný poplatok systému REMA (www.remasystem.cz), platný pre dodávky v českej republike.

Napájení: 2x baterie LR44 (odporúčané alkalické). Batérie sú súčasťou balenia  
Prevádzková teplota: -10 °C až +50 °C

Oznámenie

- \* Výrobok spĺňa triedu ochrany IP20 a je vhodný pre použitie v interiéri.
- \* Na údržbu používajte vlhkú handričku a čistite vždy, keď je zariadenie vypnuté. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne vyschnúť.
- \* Výrobok nie je hračka! Chráňte pred deťmi. Výrobok môže používať len dospelá osoba.
- \* Nezasahujte do elektroinštalácie.
- \* Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu!
- \* Nikdy nepoužívajte súčasne batérie rôznych značiek a/alebo batérie s rôznymi stupňami nabitia!
- \* Po výmene batérií nasaďte kryt batériového boxu!
- \* Chráňte pred vodou a ohňom!
- \* Svetelné zdroje a batérie, ktoré sa dajú bezpečne odstrániť a nie sú trvalo zabudované do výrobku, sa musia demontovať a zlikvidovať samostatne. Ďalšie informácie o správnej likvidácii získate na miestnom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
- \* Chráňte životné prostredie. Nepoužitelný výrobok zlikvidujte v určených zberných zariadeniach. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.

Výrobca: MOREX, spol. s r.o., Nádražní 481, Morkovice-Slížany 768 33, česká republika



## EN Instructions for use: Pumpkin with LED lighting X5341

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully and follow them to serve you safely and to your full satisfaction. This will prevent misuse or damage. Avoid unprofessional handling of this product and always follow the instructions for use of electrical appliances. Keep the instruction manual carefully. The price of electrical equipment includes the recycling fee of the REMA system (www.remasystem.cz), valid for deliveries in the Czech Republic.

Power: 2x batteries LR44 (alkaline recommended). Batteries included  
Operating temperature: -10 °C to +50 °C

Notice

- \* The product complies with protection class IP20 and is suitable for indoor use.
- \* Use a damp cloth for maintenance and clean whenever the machine is switched off. Allow the lighting to dry thoroughly before use.
- \* The product is not a toy! Protect from children. Product may only be used by an adult.
- \* Do not interfere with the wiring.
- \* Ensure correct polarity when inserting the batteries!
- \* Never use batteries of different brands and/or batteries with different levels of charge at the same time!
- \* After replacing the batteries, replace the battery box cover!
- \* Protect from water and fire!
- \* Light sources and batteries that can be safely removed and are not permanently incorporated into the product must be dismantled and disposed of separately. For more information on proper disposal, contact your local authority, your household waste disposal service or the store where you purchased the product.
- \* Protect the environment. Dispose of unusable product at designated collection facilities. Do not dispose of in normal household waste.

Producer: MOREX, spol. s r.o., Nádražní 481, Morkovice-Slížany 768 33, the Czech Republic



## PL Instrukcja obsługi: Dynia z oświetleniem LED X5341

Drogi kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich w celu zapewnienia bezpiecznej i w pełni satysfakcjonującej obsługi. Zapobiegnie to niewłaściwemu użyciu lub uszkodzeniu. Należy unikać nieprofesjonalnego obchodzenia się z tym produktem i zawsze przestrzegać zasad użytkowania urządzeń elektrycznych. Należy starannie przechowywać instrukcję obsługi. Cena sprzedaży elektrycznego obejmuje opłatę recyklingową REMA System ([www.remasystem.cz](http://www.remasystem.cz)), obowiązuje w przypadku dostaw na terenie Republiki Czeskiej.

Zasilanie: 2x baterie LR44 (zalecane alkaliczne). Baterie są doładowane  
Temperatura pracy: -10°C do +50°C

Ostrzeżenie:

- \* Produkt spełnia wymogi stopnia ochrony IP20 i nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- \* Do konserwacji należy używać wilgotnej szmatki i zawsze czyścić przy wyłączonego oświetlenia. Przed użyciem należy pozostawić oświetlenie do całkowitego wyschnięcia.
- \* Produkt nie jest zabawką! Chroni przed dziećmi. Produkt powinien być używany wyłącznie przez osoby dorosłe.
- \* Nie wolno ingerować w okablowanie.
- \* Podczas wkładania baterii należy upewnić się, że biegunowość jest prawidłowa!
- \* Nigdy nie używaj jednocześnie akumulatorów różnych marek i/lub akumulatorów o różnych poziomach naładowania!
- \* Po wymianie baterii należy założyć pokrywę pojemnika na baterie!
- \* Ostrzeżenie: chroni przed wodą i ogniem!
- \* Źródła światła i baterie, które można bezpiecznie wyjąć i które nie są stałe wbudowane w produkt, należy zdemontować i zutylizować oddzielnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmami zajmującymi się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
- \* Chroni środowisko. Nieużyteczny produkt należy usuwać w wyznaczonych punktach zbiórki. Nie wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.

Producent: MOREX, spol. s r.o., Nádražní 481, Morkovice-Slížany 768 33, Republika Czeska

